

## Anemometr testo 405-V1



1. Zaczep wielofunkcyjny
2. Uchwyt do umieszczania przyrządu w kanale
3. Obrotowy pierścień: dolna część sondy może być obrócona pod kątem 90°. To pozwala na optymalny odczyt z wyświetlacza.
4. Nasadka ochronna: czujnik prędkości jest chroniony przez przekręcaną nasadkę umieszczoną w trzonie sondy. W czasie trwania pomiaru należy otworzyć nasadkę, przekręcając ją w lewo.
5. Obrotowa głowka.

### Dane techniczne

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj pomiaru .....                         | krótki pomiar                                                                                        |
| Zakres pom. w m/s:                           | 0 ... 5m/s przy -20 ... 0°C;<br>0 ... 10 m/s przy 0 ... +50 °C                                       |
| Zakres pomiarowy w m³/h:                     | 0 ... 99990 m³/h                                                                                     |
| Zakres pomiarowy °C:                         | -20 ... +50 °C                                                                                       |
| Rozdzielczość:                               | 0.01 m/s; 0.1 °C                                                                                     |
| Dokładność (dokładność pomiaru w temp. 25°C) | ±(0.1 m/s + 5 % mierz. wart.) (do 2 m/s);<br>±(0.3 m/s + 5% mierz. wart..) (ponad 2 m/s)<br>± 0.5 °C |
| Temperatura otoczenia:                       | 0 ... +50 °C                                                                                         |
| Temp. składowania:                           | -20 ... +70 °C                                                                                       |
| Typ baterii:                                 | 3 x AAA                                                                                              |
| Żywotność baterii:                           | około 20 h<br>(ok 750 pomiarów trwających po ok. 2 minuty każdy)                                     |
| Parametry sondy:                             | Ø 12mm/16mm<br>długość: 150...300 mm                                                                 |
| Gwarancja:                                   | 2 lata                                                                                               |

Certyfikat CE 2004/108/EEC



Strzałka na wyświetlaczu wskazuje kierunek wiatru zgodnie z którym przyrząd był kalibrowany. Aby uzyskać prawidłowe odczyty należy uwzględnić tą informację.

### Rozpoczęcie pracy

Usuń folię ochronną z wyświetlacza.

### Włączanie

 Naciśnąć przycisk raz



Test wyświetlacza



Bieżący odczyt

### Zmiana parametrów

 Naciśnąć przycisk wielokrotnie



Przepływ



Temperatura



Objętość

 ustawienie przekroju kanału w m²

► przytrzymaj przycisk ON wciśnięty podczas włączania urządzenia. Pierwsza pozycja miga.

**1** przytrzymaj przycisk ON wciśnięty póki żądana wartość się pojawi. Poczekaj 2 sekundy i wartość zostanie zapamiętana. A kursor przesuwa się automatycznie na kolejną pozycję.

**2** powtórz opisane procedury dla wszystkich pozycji.

### Wyłączanie

 naciskać przycisk przez 3 sekundy

### proszę przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania

- należy obserwować kierunek przepływu
- przestrzegać zakresów pomiarowych
- nie przekraczać maksymalnej temp. pracy i składowania (np. chronić przyrząd przed nasłonecznieniem)
- uszkodzenia powstałe podczas transportu unieważniają gwarancję

### Wymiana baterii



Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol , należy niezwłocznie wymienić baterię.

► Przyrząd jest wyłączony

- 1 Otwórz komorę baterii
- 2 Wyjmij zużyta baterię i włóż nową do komory baterii. Zwróć uwagę na biegunowość!
3. Zamknij komorę baterii.



### Funkcja automatycznego wyłączania

Jeśli przycisk OFF nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.

### Kontakt:

Testo Sp. z o.o.  
Ul. Wiejska 2  
05-802 Pruszków  
e-mail: testo@testo.com.pl

www.testo.com.pl  
tel: +48 22 863 74 22

0973 4053 Ref. 01  
0973 4053 pl 04