

Instrukcja obsługi dozownika CH-345

Dozownik oleju / barwnika znajduje zastosowanie przy serwisie samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

Instrukcja obsługi:

1. Zakręcić zawór odcinający iglicowy (1) w dozowniku.
2. Odkręcić zbiornik dozujący (2).
3. Należy upewnić się czy zbiornik jest wolny od nieczystości.
4. Napełnić zbiornik odpowiednią ilością medium (olej, barwnik).
5. Podłączyć dozownik węzłem przyłączeniowym (3) między układem klimatyzacji (optymalnie po stronie ssącej układu – niskie ciśnienie) a butlą z czynnikiem chłodniczym.
6. Odkręcić zawór odcinający iglicowy (1) w dozowniku.
7. Przystąpić do napełniania układu czynnikiem chłodniczym (medium zawarte w dozowniku zostanie dodane do układu wraz z napełnianym czynnikiem).
8. Po zakończeniu napełniania zakręcić zawór odcinający (1).
9. Odłączyć dozownik od układu.



Dozownik CH-345