

PILOT UNIWERSALNY KT-N898 – INSTRUCJA OBSŁUGI

Opis produktu

KT-N898 jest nowym produktem z opatentowanym ustawieniem kodu, który jest wymyślony przez naszych inżynierów. Możesz wprowadzić kod za pomocą klawiszy numerycznych (0-9) dla wymaganego kodu bezpośrednio, w sposób przyjazny wizualnie i wygodny, szybko i sprawnie. Posiada dokładny zegar, włącznik i wyłącznik czasowy, wyświetlacz temperatury pokojowej, konwersje pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita, pamięć kodów. Więc jest to najlepszy wybór. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem, co będzie dla Państwa wielką pomocą w korzystaniu z pilota zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania może być używany od razu po ustawianiu. Pociągnij boczną pokrywę pilota w dół i włóż 2 baterie AAA (UM-4, R03) zgodnie z polaryzacją wskazana w pojemniku baterii.

Ustawienie kodu patentowego

1. Znajdź kody z tabeli kodów. Istnieje wiele grup kodów dla każdej marki. Spróbuj z pierwszej grupy; jeśli nie obsługuje sprzętu, spróbuj drugiej i rób to w ten sposób, aż kody będą obsługiwać sprzęt. np: ALPIN, możesz najpierw wprowadzić 0252; jeśli nie działa, wypróbuj drugi kod 0253 itd.
2. Naciśnij przycisk "SELECT", kod na wyświetlaczu LCD zacznie migać. Wprowadź kolejno 4-cyfrowy kod. np: "0252", naciśnij klawisz "0", "0" przestanie migać, trzy ostatnie cyfry migają, następnie naciśnij klawisz "2", dwie ostatnie cyfry migają, a następnie naciśnij klawisz "5", ostatnia cyfra miga, w końcu naciśnij ostatnią cyfrę "2", cały czterocyfrowy kod "0252" przestaje migać, wpisywanie kodu jest już zakończone.
Pilot zdalnego sterowania automatycznie potwierdza kod i można normalnie używać klawisza numerycznego. Klimatyzator można teraz obsługiwać.
3. Włącz klimatyzator i wypróbuj inne przyciski funkcyjne. Jeśli nie działają one dobrze, spróbuj następnej grupy kodu, aż wszystkie funkcje będą działać. Pilot zdalnego sterowania ma 2000 kodów w jednym, więc najwyższy dostępny kod to 1999.

Automatyczne wyszukiwanie ustawień kodu

Jeśli nie znasz marki klimatyzatora lub jeśli Twoja marka nie jest wymieniona w tabeli kodów, należy postępować w następujący sposób:

1. Wyceluj pilota zdalnego sterowania w klimatyzator, naciśnij przycisk "SELECT" na 5 sekund, a następnie zwolnij, pilot wchodzi w stan automatycznego wyszukiwania, wysyła sygnał w sposób ciągły, kod miga i zwiększa się. Podczas gdy klimatyzator odbiera sygnał i wysyła jeden sygnał dźwiękowy, naciśnij dowolny przycisk, aby potwierdzić.
2. Spróbuj innych klawiszy funkcyjnych, jeśli nie działają, powtórz powyższe czynności, aż do momentu, gdy będą one poprawne.

Ustawianie zegara

1. Wcisnąć przycisk "CLOCK", sygnał zegara miga.
2. Naciśnąć przycisk "TIME +/- TIME", aby ustawić aktualny czas.
3. Ponownie naciśnąć przycisk "CLOCK" a sygnał zegara przestanie migać, ustawienie godziny zostanie zakończone. (Jeśli nie wciśniesz przycisku "CLOCK", zakończy się automatycznie po 15 sekundach)

Włącznik czasowy

1. Naciśnąć przycisk "TIMER ON", miga czas na wyświetlaczu LCD
2. Wcisnąć przycisk "TIME +/-" i ustawić czas, kiedy klimatyzator ma się automatycznie włączać
3. Czas na wyświetlaczu LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

Wyłącznik czasowy

1. Naciśnąć przycisk "TIMER OFF", miga czas na wyświetlaczu LCD

2. Wcisnąć przycisk "TIME +/-" i ustawić czas, po upływie którego klimatyzator ma się automatycznie wyłączać.
3. Czas na wyświetlaczu LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

UWAGA

1. Dwukrotne naciśnięcie przycisku "TIMER ON" lub "TIMER OFF" powoduje anulowanie timera.
2. Po zakończeniu ustawiania timera należy upewnić się, że pilot zdalnego sterowania jest skierowany na odbiornik A/C w prawidłowej odległości i nie ma widocznych przeszkód pomiędzy pilotem a odbiornikiem. Jeśli są przeszkody, pilot może nie działać.
3. Jeśli chcesz sprawdzić godzinę timera, wcisnąć przycisk "TIMER ON" lub "TIMER OFF", wyświetlacz LCD wyświetli czas timera, a po 5 sekundach wyświetli aktualny czas.

Przeliczanie między stopniem Celsjusza i Fahrenheita

Nacisnąć przycisk "C/F", aby przekonwertować wyświetlacz pomiędzy wyświetlaniem Fahrenheita i Celsjusza.

Uwaga

1. Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię, aby uniknąć wycieku płynu z baterii, który może spowodować uszkodzenie urządzenia. Gdy wyświetlacz LCD jest ściemniony, należy wymienić baterie. (Nowe i stare baterie nie mogą być używane razem) Po każdej wymianie baterii nie jest konieczne ponowne ustawianie kodu modelu.
2. Jak zwykle wyświetlacz LCD wyświetla tylko aktualną godzinę, jeśli chcesz zobaczyć wybrany kod, naciśnij przycisk "ENTER". Po 5 sekundach ponownie wyświetli bieżący czas.
3. Jeśli timer nie działa, należy dokładnie sprawdzić, czy pomiędzy pilotem a klimatyzatorem nie ma przeszkód. Ponieważ działanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy klimatyzator odbiera sygnał włączenia/wyłączenia timera z pilota zdalnego sterowania.
4. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i funkcji produktu.

Parametry techniczne

Odległość od sterowanego urządzenia:	≥8 metrów
Napięcie zasilania:	DC 3 V DC
Model baterii:	Bateria AAA(UM-4. R03)X2
Wymiary:	D166mm x S57mm x G19.5mm
Waga:	Około 110g (bez baterii)

Marka	Kod modelu
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DEAWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAMN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1245, 1752
FEDDERS	0498, 0499, 0528
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALAN2	0371, 0372, 0521, 0883, 1908
GENERAL	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402 , 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1909
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KEIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761

KONKA	0397, 0457-459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

Marka	Kod modelu
UTTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
NORITZ	0431, 1455
PANASONIC	01380154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	03620367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527 , 0531, 1393
SABRO	0435 , 0506-0508, 1018, 1971
SAUODENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518 , 0700, 1726
SANYO	00460095 0529, 0530, 0558 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444 , 0445 1980
SHANXING	0392, 0449 1416, 1985
SHARP	0096- 0106 , 0525, 0609 1640
SHENGFENG	0376, 0480 1504, 1912
SHINCO	03510354, 04540456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404 0407 , 0480, 1941
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570 0786, 1305
TECO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439

TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNIAIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
WANBAO	0138-0152, 0666, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
WHIRLPOOL	0164-0170, 0502 , 0677, 1760
WINIA	0481, 0550, 0993
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1452, 1936
YANGZ1(YAIR)	0403, 0915
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
YORK	0107, 0238-0243 , 0573 , 0750, 1266
ZHEN BAO	0129-0137, 1151, 1488, 1664