

# Roof Inlet

## Przepust dachowy - instrukcja montażu



1. Wykonaj odpowiedniej wielkości otwór na połaci dachowej uwzględniając zewnętrzną średnicę otworu przepustu.



2. Równomiernie rozprowadź masę bitumiczną na powierzchni wokół otworu. Przed czynnością upewnij się, że powierzchnia jest odpylona i sucha.



3. Nałóż masę uszczelniającą na podstawę przepustu. Zaleca się stosowanie mas uszczelniających trwale plastycznych na bazie poliuretanu uwzględniających dodatkowo zalecenia producenta pokrycia dachowego odnośnie ich stosowania.

4. Jeżeli to możliwe zamocuj przepust mechanicznie za pomocą odpowiednio dobranych łączników.



5. Przygotowany wcześniej pas pokrycia (np. papy lub folii, itp) podgrzej i przyklej do istniejącego pokrycia i kołnierza przepustu.



6. Styk połączenia pokrycia z przepustem uszczelnij masą trwale plastyczną.



7. W celu uzyskania odpowiedniego promienia do przeprowadzenia instalacji, zamocuj czarną część na podstawie przepustu.



8. Umieść nakrętki w otworach.



9. Nałóż górną część przepustu na podstawę i połącz za pomocą śrub.



10. Po przeprowadzeniu instalacji przez przepust, zaleca się uszczelnienie dolnej części przepustu pianą izolacyjną.



Castel Engineering Polska Sp. z o.o.

Tomaszowice Kol. 126

21-002 Tomaszowice

Tel: +48 815032822

Fax: +48 815031555

biuro@castel-engineering.com

www.castel-engineering.pl