


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNY MIERNIK TEMPERATURY Z SONDĄ NA PRZEWODZIE



WT - 2



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU WYCOFANIA URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kontenera na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Samodzielne i nielegalne pozybicie się urządzenia grozi m. in. zanieczyszczeniem atmosfery i ziemi. Działania te są prawnie karalne!

Prawidłowa utylizacja daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego.



1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-2.

Miernik temperatury WT-2 przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Znajduje szerokie zastosowanie w: przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

2. DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1° w całym zakresie
- Dokładność pomiaru: $\pm 1^\circ\text{C}$ w zakresie (-20...+80°C)
- Funkcje: MIN, MAX, ALARM
- Jednostka temperatury: °C, °F
- Wymiary sondy pomiarowej: dł. 100 mm, średnica: 3,5 mm
- Ostrze sondy wykonane ze stali nierdzewnej
- Obudowa: Samogasnące tworzywo, UL 94 V0
- Wymiary obudowy: 108x58 mm; głębokość 18 mm
- Stopień ochrony: IP 44
- Waga: 80 g
- Zasilanie: bateria AA 1,5V

3. PRZYCISKI

Zatrzymaj pomiar na wyświetlaczu
HOLD

Włącz/Wyłącz
ON/OFF

"Włącz tryb nastawy alarmu"
SET

"Nastaw żadaną wartość alarmu"
ADJ

"Resetuj alarm na wyświetlczu"
AC

"Pokaż maksymalną i minimalną temperaturę"
MAX/MIN

"Zapamiętaj"
OK

Jednostka temperatury °C, °F
°C/°F

4. NASTAWA ALARMU.

1. Włącz tryb nastawy alarmu za pomocą przycisku **SET**.
2. Nastaw żadaną wartość górnego alarmu temperatury "Hi" za pomocą przycisku **ADJ**.
3. Zatwierdź górny alarm temperatury przyciskiem **OK**.
4. Nastaw żadaną wartość dolnego alarmu temperatury "Lo" za pomocą przycisku **ADJ**.
5. Zatwierdź dolny alarm temperatury przyciskiem **OK**.